

Heizelement unter Pedal  
techn. Daten + Sicherheitshinweise



# Bedienungs- und Sicherheitshinweise

## Heizelement unter Pedal

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Heizelement auf der beheizten Fläche, nicht mit direkt aufliegenden Teilen, abgedeckt wird. Dies könnte an diesen Stellen zu einer Überhitzung der Heizfolie und deren Beschädigung führen. Abdecken dürfen Sie die Platte nur am umlaufenden, unbeheizten Rand, der 15mm breit ist.

Damit die Heizung versehentlich nicht länger als benötigt eingeschaltet bleibt, empfehlen wir, eine Zeitschaltuhr zu verwenden.

Das Heizelement niemals ohne Aufsicht betreiben.

Das Heizelement darf nicht benutzt werden, wenn die Oberfläche oder das Anschlusskabel beschädigt ist.

Das Heizelement nicht belasten. Keine Möbel o.Ä. darauf stellen.

Das Gerät darf nicht in feuchten Räumen oder in unmittelbarer Nähe von Wasser betrieben werden.

Bei allen Reinigungsarbeiten am Gerät muß es vom Netz getrennt werden. Desweiteren muß das Gerät erkaltet sein. Die Geräteoberfläche kann mit einem leicht feuchten Tuch, ohne Reinigungsmittel, gesäubert werden.

## technische Daten

### Heizelement unter Pedal

Nennspannung:	230 V
Heizleistung:	230 W
Maße:	740 x 470 x 17 mm (L x B x H)
Oberfläche, Oberseite:	Kunststoff, Anthrazit
Oberfläche, Unterseite:	Aluminium
Anschlußkabel:	Länge 2500mm, mit Stecker

Das Gerät verfügt über keinen separaten Schalter. Der Orgelbankstrahler heizt, sobald der Netzstecker eingesteckt wird.

Damit das Heizelement nicht länger als benötigt eingeschaltet bleibt, muß eine zwangsweise Abschaltung der Stromversorgung des Orgelbankstrahlers erfolgen. Dies kann über eine Zeitschaltuhr erfolgen.

[www.orgelzubehoer.de](http://www.orgelzubehoer.de)

Roller GmbH

Industriestraße 2  
D-72221 Häiterbach

Telefon +49 (0)7456-283 [info@rollergmbh.de](mailto:info@rollergmbh.de)  
Telefax +49 (0)7456-288 [www.rollergmbh.de](http://www.rollergmbh.de)