


Sitzauflagenheizung
techn. Daten + Sicherheitshinweise



orgelzubehoer.de

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Sitzauflagenheizung

Diese Gebrauchsanweisung muß sorgfältig aufbewahrt werden. Sie ist dem Benutzer kenntlich zu machen und bei Wechsel zusammen mit dem Gerät zu übergeben.

Die Sitzauflagenheizung ist vor Benutzung auf eingedrungene Fremdkörper wie Nägel, Reißzwecken, Nadeln, usw. zu untersuchen.

Die Sitzauflagenheizung darf nicht zerschnitten werden.

Das Gerät darf nicht geknickt oder zusammengerollt werden.

Nicht im Freien, in Badezimmern und feuchten Räumen benutzen.

Die Sitzauflagenheizung darf nicht abgedeckt werden. Brandgefahr!

Es dürfen keine Möbel oder andere schwere Gegenstände darauf abgestellt werden.

Bei Abnutzung des Teppichs und/oder bei Durchscheinen des Teppich-Trägermaterials oder der Heizfolie das Gerät sofort ausschalten, den Netzstecker ziehen und nicht mehr verwenden.

Die Sitzauflagenheizung im eingeschalteten Zustand nicht stapeln.

technische Daten

Sitzauflagenheizung

Nennspannung:	230 V
Heizleistung:	20 W
Maße:	600 x 250 x 8 mm (L x B x H) 600 x 300 x 8 mm (L x B x H)
Farbe:	Beige
Material:	Velour
Absicherung:	Stromkreis mit FI-Schalter 30 mA absichern
Reinigung:	Oberflächenreinigung nur mit Trockenschaum vorher unbedingt den Netzstecker ziehen
Regelung:	Zur Regelung kann ein Dimmer zwischengeschaltet werden (kein Dimmer für Leuchtstoffröhren verwenden). Der Dimmer ist entsprechend der Leistung des Geräts zu wählen. Die Verwendung einer Zeitschaltuhr wird empfohlen.

www.orgelzubehoer.de

Roller GmbH

Industriestraße 2
D-72221 Häiterbach

Telefon +49 (0)7456-283 info@rollergmbh.de
Telefax +49 (0)7456-288 www.rollergmbh.de